KD · BASIC

Schließen ohne Schlüssel

EDLES AUS STAHL

NEU

Einfach.
Schließen ohne
Schlüssel.

KARCHER DESIGN

Innovativ. Schließen ohne Schlüssel.

NEU

Passend zu jedem
Standard Schloss.

DIE TECHNIK LIEGT IM VIERKANTSTIFT

Das KD BASIC verdankt seine innovative Funktionsweise einer patentierten Technik im Vierkantstift. Es ist daher mit jedem Einsteckschloss mit einer 8x8 mm Vierkantaufnahme kombinierbar. Weder das Schloss, noch die Schlosstasche müssen speziell präpariert werden.

KD · BASIC
Schließen ohne Schlüssel

EDLES AUS STAHL



DIE HANDHABUNG IN DREI SCHRITTEN



1. ENTRIEGELT



2. VERRIEGELN



3. ENTRIEGELN

NEU

MEHR ZUR KD BASIC
FUNTKIONSWEISE:

QR-CODE SCANNEN

KÄRCHER DESIGN

Intuitiv. Schließen ohne Schlüssel.

NEU

INTUITIVE PRIVACY-PIN TECHNOLOGIE – SO GENIAL WIE SIMPEL

Die Funktionsweise der Privacy-Pin-Technologie überzeugt durch seine kinderleichte Handhabung. Um die Tür zu verriegeln, drücken Sie einfach den Pin in den Türgriff. Um das Schloss zu öffnen, reicht das Herunterdrücken des Türgriffs. Wird der Außentürgriff bei abgeschlossener Tür betätigt, läuft dieser einfach ins Leere und es wird kein zusätzlicher Druck auf Schloss und Vierkantstift ausgeübt.

ENTRIEGELT

VERRIEGELT

Rhodos – ER28 BC 83
Kosmos Schwarz

Seattle – ER46Q BC 83
Kosmos Schwarz

Montana – ER54 BC 83
Kosmos Schwarz

Rhodos – ER28 BC 89
Titan Grau

Seattle – ER46Q BC 89
Titan Grau

Montana – ER54 BC 89
Titan Grau

NEU

Rhodos – ER28 BC 71
Edelstahl matt



Seattle – ER46Q BC 71
Edelstahl matt
Lieferbar ab 3. Quartal

Montana – ER54 BC 71
Edelstahl matt
Bald erhältlich

Erste Modelle sind ab Februar 2022 in Edelstahl matt erhältlich.

IHRE VORTEILE

- Schließen und Öffnen mit einer Hand
- Intuitive Entriegelung durch Herunter-drücken des Türgriffs
- Kompatibel mit jedem Einsteckschloss
- Äußerst langlebig durch Entkopplung des äußeren Türgriffs, dadurch Entlastung von Stift und Schloss



KARCHER DESIGN

Sicher. Schließen ohne Schlüssel.

EINFACHE MONTAGE

1. Einseitig vormontierte Garnitur in das Schloss stecken (Außenseite)
2. Montageplatte der Gegenseite festschrauben
3. Türgriff mit Montageplatte und Überschraubring befestigen
4. MADENSCHRAUBE FESTZIEHEN!



SCHLICHT UND SICHER

Mit dem Innensechskant-Schlüssel auf der Unterseite der Rosette notentriegeln.

KARCHER DESIGN

EDLES AUS STAHL

KD COMFORT – Neuheiten

KD COMFORT
Schließen ohne Schlüssel

KD COMFORT LED



KD COMFORT AUF PLAN DESIGN

AB 2. QUARTAL

www.kdcomfort.com

www.karcher-design.de

KARCHER DESIGN

Karcher GmbH
Raiffeisenstraße 32
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7264 9164-0
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de

01.22/10T/Rev.0/alle Rechte vorbehalten/Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können geringfügig in Form und Farbe von gelieferten Produkten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten./© Karcher GmbH